Forest
DENTALEZ

AUTOMATISCHE HANDSTÜCKSTEUERUNGEN

Alle Bedienelemente/Einstellungen befinden sich auf der Frontplatte.

MASTER EIN/AUS (ABB. 1)
Schaltet die Luft- und Wasserzufuhr für das gesamte System ein. Dieser Kippschalter steuert die luftbetätigten Hauptventile in der Versorgungseinheit. Schieben Sie den Kippschalter in Richtung Ein, um das System zu aktivieren. Schalten Sie den Kippschalter immer aus, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

MANOMETER FÜR DAS HANDSTÜCK (ABB. 2)
Zeigt den Druck der Antriebsluft für das Handstück an.

EINSTELLUNG DES ANTRIEBSLUFTDRUCKS (ABB. 3)
Ermöglicht die Einstellung des Handstücks auf den vom Hersteller empfohlenen Betriebsdruck. Drehen Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn, um den Druck zu erhöhen, im Uhrzeigersinn, um den Druck zu verringern.

EINSTELLUNG DES WASSERKÜHLMITTELDURCHFLUSSES (ABB. 4)
Ermöglicht die individuelle Einstellung der Wasserkühlung an den Handstücken. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Durchfluss zu erhöhen, im Uhrzeigersinn, um den Durchfluss zu verringern.

HANDSTÜCK-SPÜLUNG (ABB. 5)
Spült die Wasserleitungen des Handstücks der Dentaleinheit (DUWL).

⚠ *WARNUNG: Ausführliche Informationen zur Wartung von DUWL finden Sie in der Bedienungsanleitung der Forest™ Dental Unit Water Line (wasserführende Leitung der Forest Dentaleinheit).*

LUFT-KÜHLMITTEL-DURCHFLUSSREGELUNG (ABB. 6)
Ermöglicht die Einstellung des Luftstroms an den Handstücken. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Durchfluss zu erhöhen, im Uhrzeigersinn, um den Durchfluss zu verringern.

WASSER-KÜHLMITTEL EIN/AUS (AM FUSSSCHALTER)
Aktiviert das Wasserkühlsystem des Handstücks. Schieben Sie den Kippschalter in Richtung des roten Punktes, um das Wasserkühlmittel zu aktivieren.

AUTOMATISCHER HANDSTÜCKHALTER (ABB. 8)
Signalisiert dem automatischen Steuersystem, das Handstück mit Antriebsluft und Luft/Wasser-Kühlmittel zu versorgen, wenn es aus seiner Halterung gehoben wird. Wenn das Handstück wieder in die Halterung gelegt wird, stoppt ein Signal an das automatische Steuersystem die Antriebsluft- und Luft/Wasser-Kühlmittelzufuhr.

GROSSER PANEL-EINBAU



KLEINER PANEL-EINBAU





ABB. 3: EINSTELLUNG DES ANTRIEBSLUFTDRUCKS (2 STELLEN) IM INNERN DES GEHÄUSES



DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459