Forest

DENTALEZ

Ein Glossar mit Symbolen und Begriffen, eine Erklärung zur EMV/ elektrischen Sicherheit und Hinweise für den Benutzer finden Sie im Forest™-Benutzerhandbuch mit allgemeinen Informationen.

INDIKATIONEN FÜR DEN GEBRAUCH/VERWENDUNGS-ZWECK Der zahnärztliche Hocker ist dazu bestimmt, dem Zahnarzt während der diagnostischen und therapeutischen Behandlung im klinischen Umfeld Zugang und Sicht auf die Mundhöhle zu ermöglichen. Es gibt keine Kontraindikationen für dieses Produkt.

⚠ *WARNUNG: Siehe den Leitfaden für die Asepsis von Forest Operationsgeräten für die Verfahren zum Schutz von Oberflächen und Barrieren.*

⚠ *VORSICHT: Nach Bundesrecht darf dieses Gerät nur von einem Zahnarzt oder auf Anordnung eines Zahnarztes verkauft werden, der nach dem Recht des Staates, in dem er praktiziert, berechtigt ist, das Gerät zu verwenden oder seine Verwendung anzuordnen.*

6156 ECONOMY-HOCKER FÜR DEN ARZT, 6157 ASSISTENTEN-ECONOMY-HOCKER UND 6160 ASSISTENTEN-HOCKER DELUXE (ABB. 1)

SCHRITT 1: Drehen Sie den Knopf zur Höhenverstellung der Rückenlehne gegen den Uhrzeigersinn, um die Rückenlehne zu lockern. Wenn die gewünschte Position erreicht ist, drehen Sie den Höhenverstellknopf der Rückenlehne im Uhrzeigersinn, um die Rückenlehne zu arretieren (ABB. 1.1).

SCHRITT 2: Heben Sie den rechten Hebel an, um die Sitzhöhe einzustellen. Lassen Sie den Hebel los, um ihn zu arretieren (ABB. 1.2).



ABB. 1.1: KNOPF FÜR DIE RÜCKENLEHNENHÖHE

ABB. 1.2: SITZHÖHEN-HEBEL



UNTER DEM SITZ

6159 DELUXE-HOCKER FÜR DEN ARZT UND 6161 ASSISTENTEN-HOCKER DELUXE (ABB. 2)

SCHRITT 1: Heben Sie den vorderen rechten Hebel an, um die Sitzhöhe einzustellen (ABB. 2.1).

SCHRITT 2: Heben Sie den hinteren rechten Hebel an, um die Sitzneigung einzustellen (ABB. 2.2).

SCHRITT 3: Drehen Sie den Knopf zur Höhenverstellung der Rückenlehne gegen den Uhrzeigersinn, um die Rückenlehne zu lockern. Wenn die gewünschte Höhe erreicht ist, drehen Sie den Höhenverstellknopf der Rückenlehne im Uhrzeigersinn, um die Rückenlehne zu arretieren (ABB. 2.3).

SCHRITT 4: Heben Sie den linken Hebel an, um die Neigung der Rückenlehne einzustellen. Drücken Sie den linken Hebel nach unten, bis er einrastet, um die freischwebende Rückenlehne zu aktivieren (ABB. 2.4).



RÜCKSEITE DES SITZES

RECHTE SEITE DES SITZES

VORDERSEITE DES SITZES

FESTZIEHEN

LOCKERN

ABB. 2.1: SITZHÖHEN-HEBEL

ABB. 2.3: KNOPF FÜR DIE RÜCKENLEHNENHÖHE

ABB. 2.2: SITZNEI-GUNGSEINSTEL-LUNGSHEBEL



LINKE SEITE DES SITZES

RECHTE SEITE DES SITZES

ABB. 2.4: KIPPHEBEL DER RÜCKENLEHNE

6160 UND 6161 ASSISTENZHOCKER DELUXE (ABB. 3)

SCHRITT 1: Stellen Sie die Höhe des Rumpfstützarms ein, indem Sie den Einstellknopf zum Lockern gegen den Uhrzeigersinn und zum Festziehen im Uhrzeigersinn drehen (ABB. 3.1).

SCHRITT 2: Bewegen Sie den Hebel des Ratschenarms in die Richtung, in die Sie den Arm bewegen möchten (ABB. 3.2).



ABB. 3.1: EINSTELLUNGS-KNOPF

ABB. 3.2: RATSCHENARM-HEBEL

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE