Forest

DENTALEZ

ASSISTANT'S (FIG. 1)
Alle kontrolfunktioner er placeret under arbejdsfladen.

DUO DELIVERY (SE BETJENING AF KONTROLHOVED)
Alle kontroller er placeret på kontrolhovedet.

VALGFRI HURTIG FRAKOBLING (FIG. 2)
Tilslutning for ekstra vand- og/eller luftkilde.

JUSTERING AF LUFTSTRØM FOR HURTIG FRAKOBLING (FIG. 3)
Tillader justering af luft gennem hurtigafbryderen. Drej knappen mod uret for at øge flowet, med uret for at mindske flowet.

JUSTERING AF VANDFLOW FOR HURTIG AFBRYDNING (FIG. 4)
Tillader justering af vandet gennem hurtigafbryderen. Drej knappen mod uret for at øge flowet, med uret for at mindske flowet.

JUSTERING AF NIVILLERING (VÆGMONTERING) (FIG. 5)
Juster (4) nivelleringssætskruer til niveau.

JUSTERING AF NIVELLERING (UNDER UNDERSTILLERBESLUTNING) (FIG. 6)
Juster (4) nivelleringssætskruer til ønsket niveau.

DRIFT SÆTSKRUER (FIG. 6)
Løsn eller spænd (3) drivsætskruer.

HØJDEJUSTERING (SÆNKNING) (FIG. 7)

TRIN 1: Fjern navlestreng og holdere.

TRIN 2: Løft arbejdsfladen af armen.

TRIN 3: Løsn og fjern spændingsskive og møtrik.

TRIN 4: Vippearmssamling (se illustrationen nedenfor).

TRIN 5: Geninstaller armen (ved at stramme spændingsskiven og møtrikken).

TRIN 6: Sæt arbejdsfladen på armen igen.

TRIN 7: Før navlestrengen og geninstaller holderne.

FIG. 1: KONTROLFUNKTIONER UNDER ARBEJDSOVERFLADEN



FIG. 2: QD-KONTROLFUNKTIONER UNDER ARBEJDSOVERFLADEN (INDSTILLING ER IKKE STANDARD)



FIG. 5: VÆGMONTERING



FIG. 6: ARBEJDSFLADE UNDER BORD



FIGUR 7: HØJDEJUSTERING





DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715